

스마트홈 IoT가전기기 제어를 위한 객체인식 모델구현

사전

딥러닝을 위한 파이썬 프로그래밍과
영상 처리 개념 이해(11)

학습내용

- Convolution 연산
- 경계선(Edge) 검출
- 노이즈 제거

학습목표

- 경계선 검출 알고리즘의 종류와 특징을 설명할 수 있다.

Convolution 연산

Convolution 연산

◆ 화소 기반 처리


- 화소 값 각각에 대해 여러 가지 연산 수행

◆ 영역 기반 처리

- 마스크(Mask)라 불리는 규정된 영역을 기반으로 연산 수행
→ 커널(Kernel), 윈도우(Window), 필터(Filter)

◆ Convolution 연산


- 마스크(Mask)와 입력 영상을 산술 연산하는 방법
→ 동일한 위치의 마스크와 입력 영상을 곱함
- 연산 한 번에 스칼라 값 하나가 만들어짐
- 마스크를 옮겨서 영상 전체에 적용



경계선(Edge) 검출

경계선(Edge) 검출

◆ 에지 검출




→ 경계선 검출 알고리즘

◆ 1차 미분 마스크

● 미분

- 함수의 순간 변화율을 구하는 계산 과정
- 에지가 화소의 밝기가 급격히 변하는 부분
- 함수의 변화율을 취하는 미분 연산을 이용해서 에지 검출 가능



◆ 프리윗(Prewitt) 마스크

● 수직 마스크

- 원소의 배치가 수직 방향으로 구성
- 에지의 방향도 수직

● 수평 마스크

- 원소의 배치가 수평 방향으로 구성
- 에지의 방향도 수평

$$G_x = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

수직마스크


$$G_y = \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

수평마스크

경계선(Edge) 검출

◆ 프리윗(Prewitt) 마스크

- 실행 결과



◆ 소벨(Sobel) 마스크

- 프리윗 마스크와 유사
- 중심 화소의 차분에 대한 비중을 **2배** 키운 것이 특징
 - 수직, 수평 방향 에지 추출
 - 중심 화소의 차분 비중을 높여 **대각선 방향 에지 검출**

$$G_x = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

수직마스크

$$G_y = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

수평마스크

- OpenCV 라이브러리
 - **Sobel** 함수
 - 매개변수(Parameter)를 이용하여 **X축, Y축 방향 결정**

예제 7.2.5

두방향에지검출함수

소벨수행

```
01 Import numpy as np, cv2
02 Form Commonfilters import differential

16 dst3 = cv2.Sobel(np.float32(image), cv2.CV_32F, 1, 0, 3)
17 dst4 = cv2.Sobel(np.float32(image), cv2.CV_32F, 0, 1, 3)
18 dst3 = cv2.convertScaleAbs(dst3)
19 dst4 = cv2.convertScaleAbs(dst4)
```


X방향미분

Y방향미분


경계선(Edge) 검출

◆ 소벨(Sobel) 마스크


- 실행 결과



입력영상



소벨마스크출력영상



◆ 라플라시안 마스크

- 최종 수식

$$\rightarrow \nabla^2 f(x,y) = f(x-1, y) + f(x+1, y) + f(x, y-1) + f(x, y+1) - 4 \times f(x, y)$$

0	-1	0	0	1	0
-1	4	-1	1	-4	1
0	-1	0	0	1	0

4방향마스크

-1	-1	-1	1	1	1
-1	8	-1	1	-8	1
-1	-1	-1	1	1	1

8방향마스크

- OpenCV 라이브러리

→ Laplacian 함수 이용

예제 7.2.6

4방향라플라시안마스크원소

```

06 data1 = [[0, 1, 0],
07          [1, -4, 1],
08          [0, 1, 0]]
09 data2 = [[-1, -1, -1],
10          [-1, 8, -1],
11          [-1, -1, -1]]
12 mask4 = np.array(data1, np.int16)
13 mask8 = np.array(data2, np.int16)
14
15 dst1 = cv2.filter2D(image, cv2.CV_16S, mask4)
16 dst2 = cv2.filter2D(image, cv2.CV_16S, mask8)
17 Dst3 = cv2.Laplacian(image, cv2.CV_16S, 1)
    
```


8방향라플라시안
마스크원소

라플라시안수행함수


경계선(Edge)검출

◆ 라플라시안 마스크

- 실행 결과



입력영상



출력영상

◆ 캐니 에지 검출


- 최근 가장 많이 사용하는 검출 방법
 - ① 블러링을 통한 노이즈 제거(가우시안 블러링)
 - ② 화소 기울기(Gradient)의 강도와 방향 검출(소벨 마스크)
 - ③ 비최대치 억제(Non-maximum Suppression)
 - ④ 이력 임계값(Hysteresis Threshold)으로 에지 결정
- 잡음은 다른 부분과 경계를 이루는 경우 많음
 - 대부분의 에지 검출 방법이 **잡음을 에지로 검출**
 - 이런 문제를 보완하는 방법
- ① 블러링을 통한 노이즈 제거(가우시안 블러링)
 - 5×5 크기의 **가우시안 필터 적용**
 - 불필요한 잡음 제거
 - 필터 크기는 변경 가능
- ② 화소 기울기(Gradient)의 강도와 방향 검출(소벨 마스크)
 - 가로 방향과 세로 방향의 **소벨 마스크로 회선 적용**
 - 화소 기울기의 **크기(magnitude)**와 **방향(direction)** 계산
 - 기울기 방향은 4개 방향(0, 45, 90, 135)으로 근사하여 단순화
 - 반대편 180° 포함

경계선(Edge)검출

◆ 캐니 에지 검출

③ 비최대치 억제(Non-maximum Suppression)

- 기울기의 방향과 에지의 방향은 **수직**
- **최대치**만 검출



- 기울기의 방향에 따른 **이웃 화소 선택**

0	1	2
3	4	5
6	7	8

기울기방향:0

0	1	2
3	4	5
6	7	8

기울기방향:45

0	1	2
3	4	4
6	7	8

기울기방향:90

0	1	2
3	4	5
6	7	8

기울기방향:135

④ 이력 임계값(Hysteresis Threshold)으로 에지 결정


→ 임계값

- 값의 사용 여부를 판단하는 기준이 되는 값

- 하나의 임계값으로 에지를 검출하면 **잡음 발생**
- 임계값을 **너무 높게 잡으면 에지가 검출되지 않을 수 있음**
- 두 개의 임계값(Thigh, Tlow)을 사용해 **에지 이력 추적**
- 각 화소에서 높은 임계값보다 크면 **에지 추적 시작**

- 추적하면 추적하지 않은 이웃 화소로 낮은 임계값보다 큰 화소를 에지로 결정

- 임계값 사이에 있는 값은 어떻게 판단할까?



경계선(Edge) 검출

◆ 캐니 에지 검출

- OpenCV 라이브러리

→ Canny 함수 이용

→ 매개변수(Parameter)에 낮은 임계값과 높은 임계값 입력


```
49 image = cv2.imread("images/canny.jpg", cv2.IMREAD_GRAYSCALE)

56 gaus_img = cv2.GaussianBlur(image, (5, 5), 0.3)
57 Gx = cv2.Sobel(np.float32(gaus_img), cv2.CV_32F, 1, 0, 3)
58 Gy = cv2.Sobel(np.float32(gaus_img), cv2.CV_32F, 0, 1, 3)
59 soble = cv2.magnitude(Gx, Gy)


66 canny2 = cv2.Canny(image, 100, 150)
```

낮은 임계값


높은 임계값




- 실행 결과



입력영상



캐니에지출력영상



- 노이즈 제거 필요

→ 가우시안 필터 사용



16



노이즈


17

노이즈 제거

노이즈제거

◆ 평균값 필터링

- 마스크 영역 입력 화소들의 **평균**을 구하여 출력 화소로 지정하는 방법





- OpenCV 라이브러리

→ **blur** 함수 이용

```
19 image = cv2.imread("images/avg_filter.jpg", cv2.IMREAD_GRAYSCALE)
20 if image is None: raise Exception("영상파일 읽기 오류")

22 avg_img = average_filter(image, 5)
23 blur_img = cv2.blur(image, (5, 5))
24 box_img = cv2.boxFilter(image, ddepth = -1, ksize = (5, 5))
```

- 실행 결과




노이즈제거

◆ 미디언 필터링

- 마스크 범위 원소 중 **중간값** 취하여 출력 화소로 결정하는 방식

→ 마스크 범위 내에 있는 화소 값 **정렬** 필요
→ 임펄스 잡음, 소금-후추 잡음 제거

- 필터링 방법



- OpenCV 라이브러리

→ **medianBlur** 함수 이용

예제 7.3.3

```

25 image = cv2.imread("images/median.jpg", cv2.IMREAD_GRAYSCALE)
26 if image is None: raise Exception("영상파일 읽기 오류")


29 noise = salt_papper_noise(image, 500)
30 med_img1 = median_filter(noise, 5)
31 med_img2 = cv2.medianBlur(noise, 5)
    
```

5x5크기미디언필터링


노이즈제거

◆ 미디언 필터링


- 실험 결과




입력영상



임의노이즈추가영상



소금 후추잡음제거



미디언필터링결과영상


◆ 가우시안 스무딩 필터링

- 스무딩

- 회선을 통해 영상의 세세한 부분을 부드럽게 하는 기법
- 가우시안 필터링이 대표적인 방법

- 가우시안 분포(정규 분포)


- 특정 값의 출현 비율을 그래프로 그렸을 때, 평균에서 가장 큰 수치 가짐
- 평균을 기준으로 좌우 대칭 형태
- 양 끝으로 갈수록 수치가 낮아지는 종 모양



노이즈제거

◆ 가우시안 스무딩 필터링

- 2차원 가우시안 분포



- OpenCV 라이브러리


→ **GaussianBlur** 함수 이용

```
19 image = cv2.imread("images/smoothing.jpg", cv2.IMREAD_GRAYSCALE)
20 if image is None: raise Exception("영상파일 읽기 오류")

22 ksize = (17, 5)
23 gaussian_2d = cv2.getGaussianMask(ksize, 0, 0)
24 gaussian_1dX = cv2.getGaussianKernel(ksize[0], 0, cv2.CV_32F)
25 gaussian_1dY = cv2.getGaussianKernel(ksize[1], 0, cv2.CV_32F)

27 gauss_img1 = cv2.filter2D(image, -1, gaussian_2d)
28 gauss_img2 = cv2.GaussianBlur(image, size, 0)
29 gauss_img3 = cv2.sepFilter2D(image, -1, gaussian_1dX, gaussian_1dY)
```

- 실험 결과



입력영상



출력영상

정리하기

- Convolution 영상

- 마스크(Mask)와 입력 영상을 산술 연산하는 방법

- 경계선(Edge) 검출

- 프리윗(Prewitt) 마스크

- 소벨(Sobel) 마스크

- 라플라시안 마스크

- 캐니 에지 검출

- 노이즈 제거

- 평균값 필터링

- 미디언 필터링

- 가우시안 스무딩 필터링